

Topidlo RS s termostatem
(Instalační a uživatelská příručka)

Zakoupili jste si topné těleso RS s termostatem (dále jen zařízení)

1. Technická specifikace

	Jmenovitý příkon, W	Napětí síťového napájení, V	Regulace topného okruhu, °C	Závit, G"	Celkové rozměry, mm	Požadovaná délka ponoření	Maximální hmotnost, g
Topné těleso RS	500-3500	230/50	23-75	1 ½	80x80x630	285-575	800

Topný článek RS s regulátorem teploty splňuje požadavky směrnic o výrobcích: Směrnice o nízkých napětích 2014/35/EU Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU; Použité normy: EN 60335-1:2012; EN IEC 55014-1:2021; EN IEC 55014-2:2021; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013

2. Bezpečnostní požadavky

- 2.1 Zařízení by mělo být zapojeno do elektrické zásuvky připojené proudový chránič a ochranné spínací zařízení.
- 2.2 Nezapojujte zařízení do elektrické zásuvky bez uzemnění.
- 2.3 Je zakázáno provozovat zařízení s poškozeným napájecím kabelem nebo s poškozeným krytem.
- 2.4 Pokud je napájecí kabel poškozen, měl by být vyměněn výrobcem nebo zákaznickým servisem, aby se předešlo nebezpečí.
- 2.5 Nezávislé zasahování do jakýchkoli prvků zařízení je zakázáno.
- 2.6 Nezapínejte zařízení, které není zcela pokryto chladicí kapalinou, nebo pokud je chladicí kapalina zamrzlá.
- 2.7 Instalujte zařízení pouze pro topné systémy, které odpovídají jeho jmenovitému výkonu.
- 2.8 Je zakázáno provozovat zařízení v topných systémech, které nemají utěsněné spoje.
- 2.9 Toto zařízení mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo jsou poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí souvisejícím nebezpečím. Děti by si se zařízením neměly hrát. Čištění a údržbu spotřebitelem by neměly provádět děti bez dozoru. Je povinností uživatele seznámit se s návodem, instalační a uživatelskou příručkou.

NEPROVOZUJTE ZAŘÍZENÍ V ZAŘÍZENÍCH, KDE NEJSOU ŽÁDNÍ LIDÉ NEBO NEJSOU PŘÍTOMNI, ABY SLEDOVALI JEHO STAV A PROVOZ!

3. Připojení a princip činnosti

Principem činnosti zařízení je ohřev chladicí kapaliny pomocí topného tělesa. Nainstalujte zařízení blíže než 50 mm od stěny a ne méně než 550 mm od podlahy. Vnitřní prostor pro instalaci topného tělesa by měl být alespoň 70 mm x 70 mm x D, kde L je požadovaná délka ponoru uvedená v tabulce 1 v odstavci 1 tohoto návodu. Jako nosič tepla použijte obyčejnou vodu s celkovou tvrdostí nejvýše 20 µg /kg a bez mechanických nečistot. Pro provoz zařízení je nutné umístit topné těleso svisle nebo vodorovně do systému, který potřebujete, pomocí závitového připojení, naplnit systém chladicí kapalinou, ujistit se, že je spojení těsné, teprve poté zapnout napájecí kabel v zásuvce 230 V, která má uzemnění, a připojit se přes obloukovou a proudovou ochranu a nastavit termostat na požadovanou teplotu. Když je kabel zapojen do zásuvky 230 V, rozsvítí se zelená LED a po zapnutí topení se rozsvítí červená LED.

Prostory pro instalaci zařízení by měly splňovat následující klimatické podmínky:

- teplota vzduchu od +1 do +40 °C;
- atmosférický tlak od 84 do 107 KPa (od 630 do 800 mmHg.)
- relativní vlhkost v místnosti je až 80% při +25°C.
- zařízení není určeno pro použití ve vlhkém, výbušném nebo agresivním prostředí.

NEZAPÍNEJTE ZAŘÍZENÍ S OTEVŘENÝM KRYTEM POUZDRA

4. Pravidla skladování

Zařízení zabalené skladujte v uzavřeném prostoru s teplotou +1 až +40 °C a relativní vlhkostí nejvýše 80 % při teplotě 25 °C. Neskladujte zařízení v oblastech s agresivním prostředím. Zařízení přepravujte uzavřenými vozidly při okolních teplotách od -10 do +50 °C.

5. Podmínky záručního servisu

5.1 Záruční servis výrobku se provádí pouze po předložení řádně vyplněného záručního listu s datem prodeje a platebním dokladem stanoveným EU, s obchodní organizací, názvem výrobku a datem prodeje.

5.2 Záruční servis se neposkytuje, pokud záruční list chybí nebo je špatně vyplněn (chybí název modelu, datum prodeje, razítko obchodní organizace, podpis prodávajícího) nebo pokud list nese známky pochybného původu.

5.3 Pokud spotřebitel ztratí záruční list nebo doklad o vypořádání, jejich obnovení se provádí v souladu s postupem stanoveným právními předpisy EU. K uznání záruky postačuje doklad o koupi.

5.4 Doporučujeme, aby instalace byla potvrzena odborným pracovníkem. Pro uplatnění záruky však postačuje doložit doklad o koupi, pokud porucha není způsobena neodbornou instalací..

5.5 Doporučujeme uchovat originální obal pro bezpečnější přepravu zařízení do servisu, jeho absence však nezakládá ztrátu záruky.

5.6 Záruční servis zařízení se provádí v servisních střediscích, dodávku zařízení do servisních středisek provádí vlastník zařízení na své náklady.

5.7 Záruční doba provozu je 24 měsíců od data prodeje spotřebiteli.

5.8 Výrobce se zavazuje bezplatně odstraňovat vady zařízení během záruční doby provozu, pokud nevznikly v důsledku porušení pravidel pro používání nebo skladování zařízení kupujícím. Záruční opravy provádí výrobce nebo jeho zástupci.

5.9 Záruční doby uvedené v článku 5.7 se počítají od data prodeje produktu. Datum prodeje je uvedeno na záručním listu a dokladu o koupi. Pokud na dokladu o koupi není uvedeno datum prodeje, záruční doba se počítá od okamžiku výroby zařízení.

5.10 Záruční doba končí do konce doby uvedené v článku 5.7 za následujících okolností:

- 5.10.1 Porušení pravidel pro instalaci, skladování, přepravu a provoz zařízení ze strany Spotřebitele;
- 5.10.2 Vlastní oprava, demontáž, výměna součástí, které narušují funkčnost zařízení;
- 5.10.3 způsobující mechanické poškození zařízení;
- 5.10.4 Nesoulad parametrů elektrické sítě nebo provozních podmínek;
- 5.10.5 Používání zařízení k účelu, ke kterému není určeno;
- 5.10.6 Přítomnost stop expozice vlhkosti, vniknutí cizích předmětů (včetně hmyzu) do zařízení;
- 5.10.7 Usazeniny na topném tělese
- 5.10.8 Poruchy způsobené zamrznutím, přetlakem v systému a jinými podobnými příčinami;
- 5.10.9 Vady způsobené nesprávným připojením k elektrické síti nebo k topnému systému;
- 5.10.10 Škody způsobené jednáním neoprávněných osob;
- 5.10.11 Údery blesku, požáry, povodně, živelné pohromy a škody způsobené vyšší mocí.

6. Zásady recyklace

Výrobek neobsahuje materiály, které vyžadují speciální recyklační technologie. Na konci své životnosti by měl být výrobek rozebrán a odpad roztríděn na neželezné kovy, železné kovy a anorganické materiály a poté zlikvidován v souladu s platnými pravidly, předpisy a metodami v místě likvidace. Výrobek neobsahuje drahé kovy.